

Zum Ufo=>HP2 Umbau braucht man:

Federbeine: vom C4 S6 und S6+ 1995-1997

Links: 4A0 412 025 AC
Rechts: 4A0 412 026 AC

Deckblech für Bremsscheibe: alle C4 ohne UFO-Bremse incl. V8

Links: 441 615 311 AB
Rechts: 441 615 312 AB
Schraube (6x): N 90529301 (Sechskant M6x10)

Radnaben: alle C4 Quattro von 1991-1997 incl. V8 1989-1994

441 501 653 B

Radlager: 82mm z.B. alle C4 und diverse andere

4A0 498 625

HP2 Bremssättel (314mm): C4 S6

Links: 4A0 615 107
Rechts: 4A0 615 108

ODER

HP2 Bremssättel (323mm): C4 S6+ 1997

Links: 4A0 615 107 A
Rechts: 4A0 615 108 A

Satz Bremsbeläge: alle C4 S6,S6+ und S8 1994-1999

4A0 698 151 B

Bremsscheiben (314mm): alle C4 S6,S6+ und S8 1994-1999

441 615 301 AA

ODER

Bremsscheiben (323mm): C4 S6+

4D0 615 301 J

Das sollten die Sachen sein, die man benötigt.

Das ein oder andere Teil wird auch noch anderswo verbaut, aber die Teilenummern dürften ja auch reichen.

Beim S6 spielt es bei den Teilen keine Rolle ob Turbo oder V8.